

Совместимы со всеми типами розеток:

- ✓ Франко-бельгийский стандарт
- ✓ Итальянский стандарт – 10 А и 10/16 А
- ✓ Немецкий стандарт

Компактные устройства почти полностью утапливаются в корпус розетки



Представительство в России
ООО «Фирэлек», 107023 Москва,
ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 12
Тел.: +7 495 660 75 50/60
Факс: +7 495 660 75 61
e-mail: bureau.moscou@legrand.ru



legrand®



**СЪЕМНЫЙ
ФОНАРИК**



**НОЧНИК
СО ВСТРОЕННЫМ
СВЕТОРЕГУЛЯТОРОМ**



**ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО USB**

legrand®
www.legrand.ru


СЪЕМНЫЙ ФОНАРИК, 230 В – 0,06 Вт



НОЧНИК СО ВСТРОЕННЫМ СВЕТОРЕГУЛЯТОРОМ, 230 В – 0,06 Вт



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО USB, 230 В – 1,5 А – 5 В



ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

для первого
использования
производится
в течение
нескольких минут.

В случае отключения
электроэнергии
устройство
АВТОМАТИЧЕСКИ
включает на максималь-
ную яркость светодиод
с холодным оттенком.
Оно также может
выполнять функцию
СЪЕМНОГО ФОНАРИКА.

Кроме того,
при нажатии
на световой
рассеиватель
устройство переходит
в режим **НОЧНИКА**
(теплый оттенок).

Если в выключенном
состоянии нажать
и удерживать световой
рассеиватель в течение
нескольких секунд, то
ОСВЕЩЕНИЕ
ПЕРЕКЛЮЧИТСЯ
С ТЕПЛОГО ОТТЕНКА
НА ХОЛОДНЫЙ
(и наоборот).



АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Светодиодная лампа
с теплым оттенком
АВТОМАТИЧЕСКИ
включается и выключается
в зависимости от
уровня освещенности
в комнате.


РУЧНОЙ РЕЖИМ

Вставьте устройство
в розетку, удерживая
световой рассеиватель
в нажатом состоянии
для использования
в режиме **НОЧНИКА**.



ФУНКЦИЯ СВЕТОРЕГУЛЯТОРА

ЯРКОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ
можно регулировать,
если нажать
и удерживать световой
рассеиватель.



Вставьте устройство
в розетку для
ЗАРЯДКИ ВАШИХ
МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ.

ВО ВРЕМЯ
ПУТЕШЕСТВИЯ,
В ОФИСЕ,
ДОМА



ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА



Черный 0 506 79
Белый 0 506 78



Черный 0 506 77
Белый 0 506 76



Черный 0 506 81
Белый 0 506 80